取扱説明書 OC-40 シリーズ

この度はBOXFANをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書は必ず保管してください。


【目次】

1. 型式の見	方·		•					2	
2. 注意事項								2~3	
2-1 安全(广注	音						
2-2 盤へ(-/6						
2−3 運転		,,							
3. 取付手順								4	
4. 構造								4	
5. メンテナン	ス・							5~6	5
5-1 熱交	換器内部	Bの>	_{レナ}	ナンス	ζ				
5-2 フィル		•							
5-3 メンテ									
5-4 このよ	•	-							
5-5 廃棄			意						
6. 仕様		• , ,						6~7	,
6-1 外形	计注回							0 ,	
6-2 安全									
6-3 回路									
6-4 パネ		271							
6-5 性能	וזענעעו	즤							
.—	中郊								
6-6 梱包								_	
7. 保証期間		•	•	•	•	•	•	7	
8. サーモス		•	•	•	•	•	•	8	
8-1 外形	寸法図								
8-2 配線	図								
8-3 取付	方法								
8-4 仕様									

この取扱説明書にはボックスファンについての安全に関する注意・取付方法・運転・メンテナンスについての一般的指示を 記載していますが、記載されている内容が安全に対して全てカバーできるとは限らない事を理解してください。また、安全に 対して守るべき注意・確認は自分自身であり、何よりも大切なことは『常識を必ず働かせること』です。

二十二人電機株式会社

1. 型式の見方



注意:必ず定格電圧の範囲内でご使用ください。

2. 注意事項

- ・この商品は、盤用熱交換器として開発されたものです。本来の目的以外にはご使用にならないでください。
- ・取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

	۸	
L	!	

危険

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合



注意

取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

「図記号」の意味は次のようになっています。



絶対にしてはいけない「禁止」を意味します。



「回転物注意」を意味します。



気をつけていただく「注意喚起」を意味します。



「感電注意」を意味します。



必ず実施していただく「強制」を意味します。

2-1 安全に関するご注意



危険



通電中は端子台に触らないでください。

<u>^</u>

注意



腐食性ガスのある場所では使用できません。

屋外での使用はできません。

振動・衝撃等のある場所では使用できません。

熱交換器が納入された時、その梱包状態が損傷していないか確認してください。

→梱包の損傷は熱交換器の寿命低下、異音、破損の原因につながります。



運搬する場合、衝撃・振動・ムリな荷重は加えないでください。

→寿命の低下、異音、破損の原因になります。


保管及び使用は、使用周囲温度が−10~+70°C(氷結無き事)、使用周囲湿度が20~85%RH (結露無き事)の環境で行ってください。

この取扱説明書の内容を全て読み、正しい方法で取付け・メンテナンスを行ってください。



ミストのある環境での使用には注意が必要です。

→多量のミスト(油・水等)を吸込む環境で使用されますと制御盤内部に侵入する場合があります。



2-3 運転

熱交換器は、通電により運転を開始しファンモータにより連続的な空気循環をします。





フタやファンガードを外したままでの運転は絶対にしないでください。



ファンモータやフィンの穴に指や工具等を入れないで下さい。ケガや故障の原因になります。

3. 取付手順

- (1)本体取付
 - ・取付けに必要なネジ・ナット等を準備してください。
 - ・パネルカット図に従い、開口部及び取付けネジ穴を 取付け面に加工してください。
 - ・パネルカットに合わせ、熱交換器を固定してください。

(2)フィルタガード取付

・フィルタガード、ガイドをパネルカット開口部フィン側へ取付けを 行ってください。

取付け穴はネジ加工をしていない為、付属のビスにて取付けを (行ってください。ねじ込みトルクは一般の小ネジより大きくなります。

(3)フィンガード取付(盤内取付タイプのみ適用)

- ・ガイドをパネルカット開口部フィン側へ付属のビスにて 取付けを行ってください。
- ・ガイド取付後.右図の様にフィンガードを差込みます。

(4)電源接続(適合電線径 AWG24-12/0.2~2.5mm²)

・電源を右図に従い標準締付けトルクで確実に締付けてください。 端子台接続後はカバーを取付けてください。 アース線はアース用端子に固定してください。 標準締付けトルク 1.4N・m(14kgf・cm)

(5)サーモスタットの接続

・8ページを参考に取付けてください。

(6)シール貼付け

- ・盤内取付タイプを取付け時は付属の警告(回転物注意)表示 ラベル(図5)を外気側ファンの近くで目立つ位置に貼り付けてください。
- ・盤外取付タイプを取付け時は付属の警告(感電注意)表示ラベル (図6)を端子台の近くで目立つ位置に貼り付けてください。

(7)シーリング処理

・取付面パッキンに隙間がある場合はシーリング処理してください。

端子台

 \oplus

 \oplus

 \oplus

 \oplus

アース

電源



AR DANGAR

端子台

 \oplus

 \oplus

 \oplus

L1 L2

電源


(図6)


4. 構造

盤内の暖かい空気は、内気側ファンモータにより内気吸込口から吸込まれ熱交換器の放熱フィン内を通り、内気吐出口より排出され、盤内を循環します。その時、盤内の暖かい空気は放熱フィンに熱を吸収されます。

一方、外気側ファンモータにより、外気吸込口から盤外の冷たい ^{盤外空気} < 空気を吸込み、放熱フィン内を通り、外気吐出口より排出されます。 この時、温められた放熱フィン内を通る為、空気は暖められます。 以上を繰り返すことにより内部の熱を外部に放熱し、外気温度に ^{外気側ファン}近づけます。

また、空気の流れを内部循環と外部循環の2つの流れにすることにより、盤内に外気中のホコリや油等を入りにくくしています。





<例 OC-40 盤内取付>

5. メンテナンス

⚠ 注意



メンテナンスを行う場合は、必ず電源を切り、ファンモータ停止を確認してから作業を行ってください。

熱交換器を制御盤に取付けたままの状態でフタを開けると、内蔵のフィンが落下してケガをする可能性が有り 危険ですので、メンテナンス時には熱交換器を取外して寝かせた状態でフタを開けてください。

フタを開ける時は、必ず軍手をして板金の角やフィンでケガをしないようにしてください。



粉塵によるファンモータの停止やフィンの目詰まりが考えられますので、汚れに応じて1ヶ月に1回以上のメンテナンスを行ってください。

→火災やショート、能力の低下の原因になります。

 \triangle

内蔵のフィンには方向が有ります。メンテナンス終了後は(図7)に従って、間違いのないように組付けてください。 →フィンの方向を逆に組付けると、周囲の粉塵やオイルミストが制御盤内部に侵入します。

ファンモータの寿命は、環境の良い常温・常湿・連続運転で約50,000時間ですが、御使用の環境によっては寿命が短くなります。

5-1 熱交換器内部のメンテナンス

ファンモータの交換やフィンの清掃を行う場合、必ず熱交換器を制御盤から取外し、寝かせた状態で作業を行って下さい。

(1)ネジを緩め、フタを外してください。 フィン当て板を取出した後、フィンを取外してください。 必ず軍手をして板金の角やフィンでケガをしないように してください。

(2)ファンモータの交換またはフィンの清掃を行います。

・ファンモータの配線は閉端接続子(CE形)による圧着接続になっていますので、接続部を切断して交換用のファンモータを再度同じ配線になるように圧着接続してください。 (P6 回路図参照)

・フィンは、エアブローや中性洗剤等で清掃してください。フィンは清掃後、完全に乾燥させてください。

- (3)元のように組付けてください。
- (注意)フィンには、方向があります。逆に取付けると制御盤 内部に粉塵やオイルミストが入ります。図の方向で 組付けてください。

5-2 フィルタの掃除方法

- (1)フィルタを取出してください。
- (2)フィルタを中性洗剤で洗浄してください。
- (3)フィルタを完全に乾燥させ取付けてください。

5-3 メンテナンスパーツ


No.	名 称	型 式
1	フィルタ	OF-S2
2	フィルタガード	OG-40H FAN
3	フィンガード	OG-40H FIN
4	ファンモータ	FM-40H

5-4 このような時には

0 . — 0, 0, 0, 0, 1,	-101	
現 象	原因	対 策
吐出口から風が でない。	a. フィルタ、フィンの目詰まり。 b. ファンモータが回転していない。	a. フィン、フィルタを清掃してください。(5-1,2 参照) b. ファンモータを交換してください。 (5-1 参照)
異音がする。	a. ファンモータの破損。	a. ファンモータを交換してください。 (5-1 参照)

(図7)

例 盤内取付タイプ (盤外取付タイプは上下逆)




5-5 廃棄するときの注意


BOXFANは主に下表の部品により構成されています。廃棄する際は各部品の材質にあった適切な処分をお願いします。


項目		材質	
ケース		アルミ亜鉛合金メッキ鋼板	
フィン		亜鉛メッキ鋼板	
ファンモータ	フレーム	アルミダイキャスト	
772-7	ローター	銅、鉄、樹脂等の混合部品	
フィルタガード、フィンガード・ガイド		ナイロン66	
フィルタ		ポリプロピレン	
パッキン		ポリエチレン	

6. 仕様

6-1 外形寸法図









6-2 安全規格

部品名	安全規格
本体 OC-40(S)-A*00	UL•CUL
ファンモータ	UL·CUL·CE
端子台	UL∙CUL∙TÜV



6-4 パネルカット図(盤外から見た図)



6-5 性能

型式	OC-40(S)-A100	OC-40(S)-A200	
取付方法	盤内側面取付型(盤外側面取付型)	
定格能力(50/60Hz) ※1	60/8	ow/K	
定格電圧(50/60Hz) ※2	単相 AC100~AC120V	単相 AC200~AC230V	
定格消費電流(50/60Hz) ※3	2. 80A/2. 40A	1. 40A/1. 20A	
定格消費電力(50/60Hz) ※3	200/	180W	
使用周囲温度	-10 ~ +70°C	※氷結無き事	
使用周囲湿度	20~85%RH	※結露無き事	
騒音(機側1m)	69dI	B(A)	
安全規格/環境対応	UL·CUL	_/RoHS	
ファンモータ使用数	4	個	
ファンモータ保護方式	サーマル	プロテクト	
電源接続方式	ねじ端子台式 (M3.5)		
外形寸法 ※4	W400×H660×D160(OC-40)/W400×H714×D160(OC-40S)		
本体質量	約27.6kg(OC-40)/	′約28.3kg(OC-40S)	

- ※1 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- ※2 必ず定格電圧範囲内でご使用ください。
- ※3 周囲温度 25℃、湿度50%RHにおける弊社測定値です。
- ※4 端子台、ガードを除いた寸法です。

6-6 梱包内容


	型式	盤内取付タイプ	盤外取付タイプ
本体		1台	1台
150 クフィルタガード	OG-40H FAN	2個	2個
フィンガード	OG-40H FIN	2個	
ガイド	OG-40H FIN	4個	
フィルタ	OF-S2	2枚	
ガード取付用ネジ(M3X12)		12本	8本
警告ラベル		回転物注意	感電注意
取扱説明書		1冊	1冊

7. 保証期間


メーカ出荷後1年とします。 ただし、当社責任範囲外による故障は有償にて修理致します。

8. サーモスタット(別売品)

8-1 外形寸法図



8-2 配線図



8-3 取付方法


圧着端子1本には、絶縁キャップが取付いています。

絶縁キャップを取外して使用してください。


①絶縁キャップ本体のツメ部をつまみ、スリーブを 矢印方向に外してください。


- ②絶縁キャップ本体を取外してください。
- ③スリーブ、ビスを取外してください。

サーモスタットを配線図のように熱交換器端子台 ツメ部 に取付けてください。



M4ビスで固定してください。





8-4 仕様

型式	OTH-05
定格負荷	240V 5A $(\cos \phi = 1)$
動作温度	OPEN (OFF) 29±3℃
到TF皿及	CLOSE (ON) 37±4°C
構造	バイメタルプロープ式
本体質量	約 190g (ケーブル含む)
外形寸法	49(W)×24(H)×24(D)mm(ケーブル含まず。)

GM オーム車機株式

本社/カスタマーサービスセンター

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

TEL: 053-522-5572 FAX: 053-522-5573

本取扱説明書の記載事項は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。 第1版 この取扱説明書の内容は2013年1月現在のものです。